アナログ放送を視聴するには？
《地域専門チャンネル（3ｃｈ）・サンテレビ（17ｃｈ）・テレビせとうち（18ｃｈ）》

手順1 **テレビ本体リモコン**のチャンネルボタンを押す。または**ＳＴＢリモコンの**テレビ/ＳＴＢ**切換スイッチ（⑤）をテレビ側**にし、テレビチャンネルボタン（③）を押す。

手順2 上記リモコンで視聴したい**「3」・「c17」・「c18」チャンネルを選局**する。

※ＳＴＢの画面に戻したい場合

手順1 **入力切換ボタン（④）を押して「　　」に合わせて**下さい。

手順2 **テレビ/ＳＴＢ切換スイッチ（⑤）をＳＴＢ側に**すれば、ＳＴＢのチャンネルがご視聴頂けます。

困った時は？

困ったA **ＳＴＢ本体のチャンネル番号は変わるが、画面が切り換わらない。**

手順1 **入力切換ボタン（④）を押して「　　」**に合わせて下さい。

手順2 **テレビ/ＳＴＢ切換スイッチ（⑤）がＳＴＢ側**になっているかご確認下さい。

困ったB **ＳＴＢのリモコンでテレビ操作部（テレビ電源、音量等）が操作できない。**

リモコンにテレビメーカー設定をして頂く必要があります。取扱説明書Ｐ75をご参照下さい。

困ったC **ＳＴＢが操作できない。映像や音声に異常が発生した場合。**

手順1 **ＳＴＢ本体のリセットボタン（⑥）を押す。**

手順2 ＳＴＢの電源が切れ数秒後に再起動し、リセット完了です。



録画方法等について！

A 録画予約方法は？

・お客様の録画機器はＩＲシステム接続（　　）

1.　（　）の中が ○ の場合

手順1 **ＳＴＢの番組表から録画したい番組を決定し、録画予約**して下さい。

手順2 録画機器のチャンネルを**外部入力「Ｌ１」**等に合わせて下さい。

手順3 録画機器の電源を**録画機器のリモコンにて切って**下さい。これで準備完了！

2.　（　）の中が ✕ の場合

手順1 手順2 は上記と同様。

手順3 **録画機器にも時間設定の録画予約**をして下さい。これで準備完了！

※上記方法で録画出来ない場合は、録画機器をご購入された電器店・メーカーさん又は下記問い合わせ先までご連絡下さい。

B 再生画面を見るには？

入力切換ボタン（④）を押して「　　」に合わせてから再生する。

Cable Communication

お問い合わせ先

株式会社中海テレビ放送

フリーダイヤル 0120-503-285

（受付時間9：00～18：00）

09.12.01作成分