テレビを見る

A **TV電源ボタン**（①）と**STB電源ボタン**（②）を押しますと初期画面が表示されます。
リモコン中央付近の**決定ボタン**を押しますと画面が大きくなります。

B **放送切換ボタン**（③）で、地上デジタル、BS、CATV、アナログを切り換えて見る放送を選択します。

C 数字ボタンでチャンネル番号を直接入力する場合、アナログ放送は2桁、デジタル放送は3桁のチャンネル番号を入力してください。
（例）BSデジタル放送の103チャンネルを見る場合、「1」「10/0」「3」の順にボタンを押します。

電源投入時の初期画面



便利機能（ショートカット機能の使い方）

ショートカットボタン（④）を押す毎に各放送の登録されているチャンネルの一覧を表示します。
数字ボタン又は、矢印ボタンと決定ボタンで選択できます。
CATV放送はご登録していただく必要がありますので、
登録方法は取り扱い説明書をご覧ください。

困った時は

A **STBが操作できない。映像や音声の受信異常が発生した時。**
1. STB本体の電源ボタン「⏻」を10秒程度押し続けてください。
2. 「−1111−」と表示され、しばらくすると表示が消えて中央に「・」が点灯します。
3. リモコンの電源ボタン「⏻」でSTBの電源を入れます。（リセット完了）

B **STB本体のチャンネル番号は変わるが、画面が切り換わらない。**
テレビの入力がSTB受信以外の入力に切り換わったと考えられます。
リモコンのテレビ操作部の入力切換ボタンを数回押して映るポジションに合わせてください。

C **STBのリモコンでテレビ側の操作ができない。**
リモコン裏面に記載しているテレビメーカー設定をおこなってください。

ダウンロードについて

STBは電源切り時に機能追加や改善などのソフトウェアをダウンロードします。STBを最新の状態に保ち快適にご利用いただくために、**ご視聴されない時はリモコンでSTB電源を切った状態にしておいてください。**

注）ダウンロード中はSTBの操作は一切できませんが、4〜5分で自動終了し、電源が切れます。

お問い合わせ
Cable Communication 株式会社中海テレビ放送 ☎(0859)29-2211 www.chukai.ne.jp